


BELKIN | OmniView™ KVM Switch PRO2 PS/2

PS/2

Quick Installation Guide

**Introduction**

This sheet will guide you through the basic steps needed to install the PRO2 PS/2 Series KVM Switch (the PRO2 PS/2). If you have any problems during installation, please refer to the PRO2 PS/2 User Manual.

The following items are needed to install the PRO2 PS/2:

- OmniView PRO2 PS/2 Series KVM Switch
- One (each) PS/2 keyboard, monitor, and mouse

• One KVM cable per computer installed

• One 12-volt DC, 1-A power supply unit

Recommended Cable Kits:

F3X1105BXX PS/2 Style

F1D108-CBL Daisy-Chain Cable


(-XX denotes the length in feet)

BELKIN

Switch KVM OmniView™ PRO2 PS/2

PS/2

Guide d'installation rapide

**Introduction**

Ce document vous guidera à travers les étapes élémentaires nécessaires à l'installation du switch KVM série PRO2 PS/2 (le PRO2 PS/2). Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, reportez-vous au manuel de l'utilisateur du PRO2 PS/2.

Les éléments suivants sont nécessaires pour pouvoir installer le PRO2 PS/2 :

- Switch KVM OmniView série PRO2 PS/2
- Un clavier PS/2, un moniteur PS/2 et une souris PS/2
- Un câble KVM par ordinateur installé
- Un bloc d'alimentation c.c. 12 V, 1 A

Kits de câbles conseillés :

F3X1105BXX Type PS/2

F1D108-CBL Câble de raccordement en série


(-XX indique la longueur en pieds)

BELKIN

OmniView™ KVM-Masterswitch PRO2 PS/2

PS/2

Installationsanleitung

**Einführung**

Diese Kurzanleitung führt Sie durch die wesentlichen Schritte der Installation des PRO2 PS/2-Masterswitch. Wenn es bei der Installation zu Problemen kommt, finden Sie weitere Informationen im PRO2 PS/2-Benutzerhandbuch.

Zur Installation des PRO2 PS/2-Masterswitch wird Folgendes benötigt:

- OmniView PRO2 PS/2-Serie Masterswitch
- Eine PS/2-Tastatur, ein Bildschirm und eine PS/2-Maus.
- Ein Masterswitch-Kabel für jeden installierten Computer
- Ein Netzteil (12 V; 1 A)

Empfohlene Kabelsets:

F3X1105BXX PS/2-Ausführung

F1D108-CBL Kaskadierungskabel


(XX = Länge gemessen in Fuß)

BELKIN

OmniView™ KVM-switch PRO2 PS/2

PS/2

Beknopte installatiehandleiding

**Inleiding**

Deze documentatie helpt u bij het nemen van de belangrijkste stappen voor het installeren van de KVM-switch uit de PRO2 PS/2-Serie van Belkin (de PRO2 PS/2). In geval van problemen tijdens de installatie, raden wij u aan de handleiding te raadplegen.

Voor het installeren van de PRO2 PS/2 hebt u de volgende onderdelen nodig:

- OmniView KVM-switch uit de PRO2 PS/2-Serie
- Een PS/2-toetsenbord, -monitor en -muis
- Een KVM-kabel per geïnstalleerde computer
- Een voedingsadapter (12 V DC, 1 A)

Anbevolen kabelsets:


F3X1105BXX PS/2-uitvoering

F1D108-CBL Daisychainkabel


(-XX is lengte in voet)

Step 1: Connecting the Keyboard, Video, and Mouse to the Console Ports on the PRO2 PS/2


1. Power down all computers.
2. Connect the PS/2-type keyboard and mouse to the Console ports located on the back panel of the PRO2 PS/2.



3. Connect the video cable that is attached to the monitor, to the Console video port located on the back panel of the PRO2 PS/2.

**Step 2: Powering up the PRO2 PS/2**


1. Connect the included 12-volt DC, 1-A power supply unit into an available power outlet.
2. Attach the barrel plug into the power jack located on the rear of the PRO2 PS/2 to power the unit.




The LEDs should illuminate.

Etape 1: Branchement du clavier, du moniteur et de la souris sur les ports de la console du PRO2 PS/2


1. Mettez tous les ordinateurs hors tension.
2. Branchez le clavier et la souris PS/2 sur les ports de la console à l'arrière du PRO2 PS/2.




3. Branchez le câble vidéo relié au moniteur sur le port vidéo de la console situé à l'arrière du PRO2 PS/2.

**Etape 2: Démarrage du PRO2 PS/2**

1. Branchez le bloc d'alimentation c.c. 12 V, 1 A fourni sur une prise secteur libre.
2. Insérez la prise dans la fiche d'alimentation à l'arrière du PRO2 PS/2 pour alimenter l'unité. Les voyants devraient s'allumer.

**Etape 3: Branchement des ordinateurs sur le PRO2 PS/2 (connexion vidéo et PS/2)**

1. Branchez l'extrémité mâle du câble VGA KVM OmniView™ sur le port VGA du premier ordinateur. Branchez l'extrémité femelle sur le port VGA à l'arrière du PRO2 PS/2 (CPU1).
2. Branchez une extrémité du câble KVM clavier PS/2* sur le port clavier de l'ordinateur et l'autre extrémité sur le port clavier CPU 1 à l'arrière du PRO2 PS/2.
3. Branchez une extrémité d'un câble KVM souris PS/2* sur le port souris de l'ordinateur et l'autre extrémité sur le port souris CPU 1 à l'arrière du PRO2 PS/2.




Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque ordinateur supplémentaire que vous connectez au PRO2 PS/2. Branchez-les sur les ports CPU correspondants à l'arrière de l'unité.


* Reportez-vous à la première page pour connaître les références.

Schritt 1: Anschließen der Tastatur, des Bildschirms und der Maus an die Konsolenschnittstellen am PRO2 PS/2-Masterswitch


1. Schalten Sie alle Computer ab.
2. Verbinden Sie die PS/2-Tastatur und das PS/2-Mauskabel mit den Konsolenschnittstellen an der Rückseite des PRO2 PS/2-Masterswitch.



3. Verbinden Sie das Monitorkabel des Bildschirms mit der Konsolen-Monitorschnittstelle an der Rückseite des PRO2 PS/2-Masterswitch.

**Schritt 2: Einschalten des PRO2 PS/2-Masterswitch**

1. Schließen Sie das enthaltene Netzteil (12 V; 1 A) an eine freie Steckdose an.
2. Stecken Sie den runden Stecker in den Netzanschluss an der Rückseite des PRO2 PS/2-Masterswitch, um ihn mit dem Netz zu verbinden. Jetzt müssten die LEDs aufleuchten.

**Hot Key Commands – Quick Reference**

Functions	Commands
Switch Ports	PREVIOUS ACTIVE port NEXT ACTIVE port
Directly switch to PORT (Single-Switch Configuration)	Y=01 to 16
Switch BANKS (By default, selects first active port on the BANK)	Switch to PREVIOUS BANK Switch to NEXT BANK
directly switch to PORT Y on BANK X (Daisy-Chain Configuration)	F1DA104-OSD (X=00 to 15)(Y=01 to 04) F1DA108-OSD (X=00 to 15)(Y=01 to 08) F1DA116-OSD (X=00 to 15)(Y=01 to 16)
Reset On-Screen (display-menu)	ScrLk + ScrLk + Del
Disable sound in AutoScan mode	ScrLk + ScrLk + S
Activate On-Screen Display	ScrLk + ScrLk + Space Bar
Enable Autoscan mode	ScrLk + ScrLk + A

Please refer to your User Manual for additional information.

Raccourcis clavier – Référence rapide

Fonctions	Commandes
Changement de port	Port ACTIF PRÉCÉDENT Port ACTIF SUivant
Commuter directement au PORT (Configuration à un seul switch)	Y=01 à 16
Changement de banc	Passer au BANC PRÉCÉDENT Passer au BANC SUivant
Permet de passer directement au PORT Y sur le BANC X	F1DA104-OSD (X=00 à 15)(Y=01 à 04) F1DA108-OSD (X=00 à 15)(Y=01 à 08) F1DA116-OSD (X=00 à 15)(Y=01 à 16)
Réinitialisation du menu OSD	Arrêt défil + Arrêt défil + Del
Desactivation du son en mode « AutoScan »	Arrêt défil + Arrêt défil + S
Activation de l'affichage à l'écran	Arrêt défil + Arrêt défil + Barre d'espacement
Activation du mode « AutoScan »	Arrêt défil + Arrêt défil + A

Pour de plus amples informations, reportez-vous à votre manuel de l'utilisateur.

Tastaturobefehle: Kurzübersicht

Funktionen	Befehle
Schnittstellen wechseln	Vorherige AKTIVE Schnittstelle Nächste AKTIVE Schnittstelle
Direktschaltung zum PORT (Einzelgerät-Konfiguration)	Y = 01 bis 16
BANK wechseln (Standardmäßig wird die erste aktive Schnittstelle der BANK ausgewählt)	Zurückschalten zur VORHERIGEN BANK Weiterschalten zur NÄCHSTEN BANK
Direktes Umschalten zu Schnittstelle Y an BANK X	F1DA104-OSD (X=00 bis 15)(Y=01 bis 04) F1DA108-OSD (X=00 bis 15)(Y=01 bis 08) F1DA116-OSD (X=00 bis 15)(Y=01 bis 16)
Bildschirmmenüs zurücksetzen	Rollen + Rollen + Bild auf Rollen + Rollen + Bild ab
Audioausgabe im AutoScan-Modus deaktivieren	Rollen + Rollen + X + Y Rollen + Rollen + X + Y Rollen + Rollen + X + Y
Bildschimmenüs aktivieren	Rollen + Rollen + Leertaste
AutoScan-Modus aktivieren	Rollen + Rollen + A


Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.

Sneltoetsen - beknopt overzicht

Functies	Commando's
Schakelen tussen poorten	Vorige Actieve poort Volgende Actieve poort
Rechtstreeks overschakelen naar POORT (Configuratie met één switch)	Y=01 tot 16
Van BANK wisselen (Standard wordt de eerste actieve poort van de BANK geselecteerd)	Overschakelen naar de VORIGE BANK Overschakelen naar de VOLGENDE BANK
Rechtstreeks overschakelen naar POORT Y op BANK X	F1DA104-OSD (X=00 tot 15)(Y=01 tot 04) F1DA108-OSD (X=00 tot 15)(Y=01 tot 08) F1DA116-OSD (X=00 tot 15)(Y=01 tot 16)
Resetten On-Screen Display	Rollen + Rollen + Del
Geluid uitschakelen in AutoScan-modus	Rollen + Rollen + S
On-Screen Display activeren	Rollen + Rollen + Leerzeichen
AutoScan-stand activeren	Rollen + Rollen + A

Meer informatie vindt u in de bijbehorende handleiding.

Guida di installazione rapida


Introduzione

Questa pagina vi guiderà attraverso le fasi basiliari necessarie per installare lo switch KVM serie PRO2 PS/2 (il PRO2 PS/2). Per qualsiasi problema nel corso dell'installazione, vedere il Manuale Utente PRO2 PS/2.

Per installare il PRO2 PS/2 sono necessari:

- Switch KVM OmniView Serie PRO2 PS/2
- Una tastiera, un monitor e un mouse PS/2
- Un cavo KVM per ogni computer installato
- Alimentatore CC da 12 Volt, 1 A


Kit di cavi consigliati:

F3X1105BXX Versione PS/2
F1D108-CBL Cavo per configurazione a cascata


(-XX indica la lunghezza in piedi)

Fase 1: Collegamento di tastiera, video e mouse alle porte della console del PRO2 PS/2


1. Spegnere tutti i computer.
2. Collegare il mouse e la tastiera PS/2 alle porte della console sul pannello posteriore del PRO2 PS/2.



3. Collegare il cavo video del monitor alla porta video della console prevista sul pannello posteriore del PRO2 PS/2.


Fase 2: Avviamento del PRO2 PS/2


1. Collegare l'alimentatore da 12 volt CC, 1 Amp fornito, ad una presa di corrente.



2. Inserire la spina nella presa di alimentazione sul retro del PRO2 PS/2 per alimentare l'unità. I LED dovrebbero illuminarsi.

Fase 3: Collegamento dei computer al PRO2 PS/2 [connessione video e PS/2]

1. Utilizzando un cavo KVM OmniView*, collegare l'estremità maschio del cavo VGA alla porta VGA del primo computer. Collegare l'estremità femmina alla porta VGA sul retro del PRO2 PS/2 per CPU1.



2. Collegare un'estremità del cavo KVM per tastiera PS/2 * alla porta della tastiera del computer e l'altra estremità alla porta della tastiera della CPU1 sul retro del PRO2 PS/2.

3. Collegare un'estremità del cavo KVM per mouse PS/2 * alla porta del mouse del computer e l'altra estremità alla porta del mouse della CPU1 sul retro del PRO2 PS/2.

Ripetere i passaggi da 1 a 3 per ogni computer supplementare che si intende collegare al PRO2 PS/2, collegandoli alle rispettive porte CPU sul retro.


* Vedere nella prima pagina i numeri di riferimento dei componenti.

Tasti di scelta rapida - Guida di riferimento rapida

Funzioni	Comandi
Porta Switch	Porta Attiva PRECEDENTE Porta Attiva SUCCESSIVA
Passa direttamente alla PORTA Y (Configurazione Switch unico)	Y= da 01 a 16
Commutazione BANCHI (Come valore predefinito, seleziona la prima porta attiva del BANCO)	Passa al BANCO PRECEDENTE Passa al BANCO SUCCESSIVO Bloc Scorr + Bloc Scorr + Página giu
Passa direttamente alla PORTA Y del BANCO X	F1DA104-OSD (X=da00a15)(Y=da01a04) F1DA108-OSD (X=da00a15)(Y=da01a08) F1DA116-OSD (X=da00a15)(Y=da01a16)
Azzerà il menu On-Screen Display	Bloc Scorr + Bloc Scorr + Del
Disattiva il suono in modalità AutoScan	Bloc Scorr + Bloc Scorr + S
Attiva l'On-Screen Display	Bloc Scorr + Bloc Scorr + Barra Spaziatrice
Attiva la modalità AutoScan	Bloc Scorr + Bloc Scorr + A

Per ulteriori informazioni vedere il Manuale Utente.

Guia de instalacion rápida


Introducción

La presente hoja le guiará a lo largo de los pasos básicos precisos para instalar el Comutador KVM de la serie PRO2 PS/2 (el PRO2 PS/2). Si se presentase algún problema durante la instalación, consulte el Manual del Usuario del PRO2 PS/2.

Para instalar el PRO2 PS/2 se precisan los siguientes elementos:

- Comutador KVM OmniView de la serie PRO2 PS/2
- Un teclado, un monitor y un ratón PS/2
- Un cable KVM para cada ordenador instalado
- Una fuente de alimentación de 12 voltios CC, 1 A


Juegos de cables recomendados:

F3X1105BXX Tipo PS/2
F1D108-CBL Cable de encadenamiento en margarita


(-XX indica la longitud en pies)

Paso 1: Conexión del teclado, video y ratón a los puertos de para consola del PRO2 PS/2


1. Apague todos los ordenadores.
2. Conecte el teclado y el ratón tipo PS/2 a los puertos para consola situados en el panel posterior del PRO2 PS/2.



3. Conecte el cable de video que está insertado en el monitor al puerto para video de consola situado en el panel posterior del PRO2 PS/2.


Paso 2: Encendido del PRO2 PS/2

1. Conecte la fuente de alimentación de 12 voltios CC, 1 A, en una toma de corriente disponible.
2. Conecte el enchufe redondo en la toma de corriente situada en la parte posterior del PRO2 PS/2 para encender la unidad. Los LEDs deberían iluminarse.


BELKIN | OmniView™ KVM Switch Professional Series
www.belkin.com

Belkin Ltd.
Express Business Park, Shipton Way
Rushden, NN10 6GL, United Kingdom
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax


Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, The Netherlands
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Munich, Germany
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt, France
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin Tech Support
Europe: 00 800 223 55 460

P75034ea


PRO2 PS/2 KVM Switch

Quick Installation Guide

Switch KVM OmniView PRO2 PS/2

Guide d'installation rapide

Omniview PRO2 PS/2 Masterswitch

Installationsanleitung

OmniView KVM-switch PRO2 PS/2

Beknopte installatiehandleiding

Switch KVM OmniView PRO2 PS/2


Guia di installazione rapida

Conmutador KVM Omnidrive PRO2 PS/2

Guia de instalación rápida

Paso 3: Conexión de los ordenadores al PRO2 PS/2 [conexión de video y PS/2]

1. Utilizando un Cable* KVM OmniView, conecte el extremo macho del cable VGA al puerto VGA del primer ordenador. Conecte el extremo hembra al puerto VGA para la CPU1 de la parte posterior del PRO2 PS/2.
2. Conecte un extremo del Cable* KVM para teclado PS/2 al puerto para teclado del ordenador, y el otro extremo al puerto para teclado de la CPU1 en la parte posterior del PRO2 PS/2.
3. Conecte un extremo del Cable* KVM para ratón PS/2 al puerto para ratón del ordenador y el otro extremo al puerto para ratón de la CPU1 en la parte posterior del PRO2 PS/2.



Repita los pasos 1 a 3 para cada ordenador adicional que deba ser conectado al PRO2 PS/2, conectándolos a los puertos de la CPU correspondiente en la parte posterior del PRO2 PS/2.

*Por favor, consulte los números de pieza en la primera página.

Comandos "Hot key" (teclas directas) – Referencia rápida

Funciones	Órdenes
Comutar entre puertos	Puerto ACTIVO PRECEDENTE Puerto ACTIVO SIGUIENTE
Comutar entre BANCOS (por defecto selecciona el primer puerto activo del BANCO)	Comutar al BANCO PRECEDENTE Comutar al BANCO SIGUIENTE
Comutar directamente al PUERTO	Y=01 a 16
(Configuración de comutación simple)	Scrlk + Scrlk + Y
Comuta directamente al PUERTO Y Sel BANCO X	F1DA104-OSD (X=00 a 15) (Y=01 a 04) F1DA108-OSD (X=00 a 15) (Y=01 a 08) F1DA116-OSD (X=00 a 15) (Y=01 a 16)
Reiniciar el menú de Visualización en pantalla	Scrlk + Scrlk + Del
Desactivar el sonido en el modo AutoScan	Scrlk + Scrlk + S
Activar el menú de Visualización en pantalla	Scrlk + Scrlk + Barra de espacio
Activar el modo AutoScan	Scrlk + Scrlk + A

Por favor, consulte el Manual del Usuario para obtener más información